

PCI Pecilastic[®] WS: izolácie a dlažby počas jedného dňa



V stavebníctve má časové hľadisko veľký význam. Často vznikne požiadavka alebo potreba zhotovenia hydroizolácie aj pokládky dlažby v jeden deň, častejšie pri rekonštrukciách, ale aj v novostavbách. Práve na tieto účely sú vhodné nové samolepiace, hydroizolačné pásy PCI Pecilastic[®] WS schopné prenášať pnutie z podkladu, na ktoré je možné okamžite aplikovať keramickú dlažbu.

Hydroizolácia balkónov a terás pri prácach v časovej tiesni

Pomocou samolepiacich hydroizolačných pásov PCI Pecilastic® WS je možné balkóny a terasy spoľahlivo utesniť a na pásy môže byť okamžite nalepená keramická dlažba.

Plochy, ktoré chceme izolovať, musia byť rovné, pevné, suché, a musia vykazovať dostatočný spád (min. 1,5 %). Ak nie je spád dostatočný, môže sa dodatočne vytvoriť zhotovením spádového poteru s maltou PCI Novoment® M1 plus. Drsné povrchy sa vyhladia a nerovnosti sa vyrovnajú maltou PCI Pericret®.

Cementový podklad sa ošetrí penetračným náterom PCI Gisogrund® Rapid, ktorý zaručí dokonalé prilnutie samolepiacich pásov na podklad. Po zaschnutí penetrácie (5 až 15 minút, podľa počasia) sa môže okamžite začať s nalepením izolačných pásov.

Samolepiaci pás sa nareže v požadovanej dĺžke v smere spádu a po odstránení ochrannej fólie sa nalepí na podklad. Po vyrovnaní s nasledujúcim pásom sa odstráni úzky pruh fólie na lícnej strane už položeného pásu. Najbližší pás sa nasadí na odkrytý čierny pruh pásu, dôjde k preplátovaniu a pás sa pritlačí pomocou gumeného valčeka.

PCI Pecilastic® WS sa môže položiť i na staré, pevne držiace keramické dlažby. Podmienkou je ich dôkladné očistenie (napr. čistiacim prostriedkom PCI Grundreiniger intensiv) a ich vyschnutie. Pred pokládkou pásov PCI Pecilastic® WS sa podklad musí natrieť penetračným náterom PCI Gisogrund® 303, ktorý sa nechá zaschnúť.

Pracovné škáry resp. hydroizolácia prechodu podlaha - stena (sokel) sa rieši použitím samolepiacej pásky PCI Pecitape® WS šírky 12 cm. Keramické dlažby sa môžu po zhotovení izolácie PCI Pecilastic® WS okamžite pokladať do flexibilného maltového lôžka PCI Nanoflott® light, vyškárovat dlažbu je možné po 12 hodinách alebo pri použití rýchlotuhnúceho flexibilného maltového lôžka PCI Rapidflott® už po troch hodinách. Na škárovanie sú doporučené flexibilné škárovacie hmoty: PCI Rapidfug® s rýchlym vytvrdzovaním alebo PCI Nanofug®.

1 Vyrovnávanie pásov s neodstránenou fóliou.

2 Odstránenie lícneho pruhu ochrannej fólie z už položeného pásu.

3 Odstránenie ochrannej spodnej fólie z nasledujúceho pásu.

4 Prítlačenie pásov gumeným valčekom.



5 Nalepenie PCI Pecitape WS na prechod podlaha - stena, vnútorný a vonkajší roh.



Pri aplikácii uvedených materiálov je nutné sa riadiť platnými technickými listami uvedených produktov.